

HAVA

26

"-" VE "+" Butonlarını kullanarak istenilen basınç ayarını yapınız.
Hava jakını lastik sibobuna takınız ve basıncın istenilen
değere ulaşması için sinyal sesini bekleyiniz.



PSI / BAR

Basınç ayarını bar ölçüsünden görmek
için "BAR" butonuna basınız

TAM SÖNÜK

Lastik tam basınçta.
"TAM SÖNÜK" butonuna basınız



MEPSAN

TEL: 0332 4557747 (pbx)

EXCEL
PNEUTRONIC

Mepsan

Excel
hava saati

Excel
automatic electronic tire gauges